
Лабораторная работа №2 МОСТОВОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ

• Цель: освоить мостовой метод измерения сопротивлений.

Схема:

$$R_x = \frac{R_3}{R_2} R_{\scriptscriptstyle M}$$



• Измерения:

| Измерения | R ₂ , Ом | R ₃ , Ом | R _м , Ом | R _x , Ом | <r>, Ом</r> |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 50 | 100 | 684 | 1368 | |
| R_{x} | 50 | 200 | 341 | 1364 | 1367 |
| | 100 | 400 | 342 | 1368 | |
| R_6 | 100 | 400 | 125 | 500 | |
| | 100 | 300 | 167 | 501 | 500 |
| | 100 | 200 | 250 | 500 | |
| | 50 | 100 | 947 | 1894 | |
| | 100 | 200 | 910 | 1820 | 1864 |
| | 100 | 300 | 626 | 1878 | |
| | 100 | 100 | 368 | 368 | |
| | 70 | 300 | 85 | 364 | 365 |
| | 90 | 200 | 163 | 362 | |

А так же с помощью омметра: $R_x = 1326(O_M)$, $R_3 = 489(O_M)$, $\frac{R_x R_6}{R_x + R_6} = 357$, $R_x + R_6 = 1815(O_M)$.

1867 - 366

Рассчет соединений R_x и R_6 :

- Расчет погрешностей:
- 1. $\Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_{\scriptscriptstyle M} = 1 (O_{\scriptscriptstyle M});$
- 2. Для отдельно взятого измерение Rx по формуле $\Delta R_x = R_x \sqrt{\left(\frac{\Delta R_3}{R_3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_M}{R_M}\right)^2}$
- 3. Для среднего значения R по следующему принципу (см. аналитические методы прикладной физики):

$$R_x = \sum_{i=1}^n rac{R_{xi}}{n}$$
, следовательно $\Delta R_x = \sqrt{\sum_{k=1}^n \left(rac{\partial}{\partial\,R_{xk}}igg(\sum_{i=1}^n rac{R_{xi}}{n}igg)\Delta R_{xk}igg)^2} =$
 $= \left[m$.к. все члены суммы без R_k пропадут $\right] = \sqrt{\sum_{k=1}^n \left(rac{\Delta R_{xk}}{n}
ight)^2}$

Итого, получаем:

| $\Delta R_{\rm M} = \Delta R_3 = \Delta R_2$, Om | $\Delta R_{_{\! X}}$, Ом | ΔR, Om |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| | 31 28 15 | 15 |
| 4 | 7 6 6 | 4 |
| ' | 42 20 20 | 17 |
| | 5 7 5 | 3 |

$$R_x = 1367 \pm 15$$

$$R_6 = 500 \pm 4$$

$$R_x + R_6 = 1864 \pm 17$$

$$\frac{R_x R_6}{R_x + R_6} = 365 \pm 3$$

Вывод:

Мостовой метод позволяет измерить неизвестное сопротивление, зная остальные сопротивления цепи и установив мост в состояние равновесия.

Хотя мостовой метод позволяет избавиться от погрешности мультиметра, взамен для точного результата он требует точности градуировки известных магазинов сопротивлений.

Формулы для рассчета параллельного и последовательного соединений резисторов дают значения совпадающие с опытным измерением таких соединений.

Если между двумя точками цепи не протекает ток, то если их соеденить проводником, поведение цепи не изменится.